

Переходник на суппорта **Celsior for Mazda 6 2006 год Кузов gg3s.**

Что для этого понадобится:

1. Передние суппорта **Celsior UCF30/UCF31/LS430**;
2. Диски тормозные **Celsior UCF30** диаметр 315мм номер по каталогу [43512-50160](#)
3. Ремкомплект суппорта [04479-50130](#)
4. Смазка для сборки суппортов **TRW PFG 110**;
5. Смазка **ATE Plastilube 03.9902-1001.2** для сборки колодок;
6. Переходники [KyJIU6uH-38RUS](#)
7. Тормозные колодки по каталогу [04465-50171](#)
8. Болты **M12*1,5*80мм** (прочность не ниже **10.9**)+ грайвера на 12
9. Снять с суппорта 5мм как на фото №1

